

عیب یابی فنی

www.nasicoelec.ir

تعریف ریموت این خودرو به صورت دستی انجام می شود و نیازی به استفاده از دستگاه دیاگ برای تکمیل این فرآیند نمی باشد.

مراحل زیر را به دقت انجام داده و ترتیب و زمانبندی ها را رعایت فرمایید.

۱. درب سمت راننده را باز کنید و اجازه دهید در طول فرآیند تعریف ریموت، درب سمت راننده باز بماند. با استفاده از کلید قفل مرکزی روی درب راننده، یک بار دریها را قفل و سپس باز کنید.
۲. سوئیچ را داخل مغزی سوئیچ قرار دهید و آن را باز کرده و بیندید و در عرض ۱۰ ثانیه ، ۳ بار این عمل را تکرار کنید و در آخر سوئیچ ، در حالت بسته باقی بماند.
۳. درب سمت راننده را ۳ بار بیندید و باز کنید و در آخر درب را باز گذارید ، پس از انجام این مرحله کامپیوتر خودرو به صورت اتوماتیک قفل درب ها را باز و بسته می کند.
۴. یکی از دکمه های روی ریموت را فشار دهید سپس کامپیوتر خودرو ، درب ها را قفل و سپس باز می کند. شما می توانید این فرآیند را برای تعریف حداقل ۳ ریموت انجام دهید.
۵. در آخر سوئیچ را از مغزی سوئیچ خارج کنید ، سپس کامپیوتر خودرو باید برای آخرین بار ، یک بار قفل درب ها را بسته و باز کند ؛ در این زمان تعریف ریموت تکمیل شده است.