

۱. سوئیچ خودرو را باز کنید اما موتور را روشن نکنید.
۲. دکمه ی بالای دسته ی برف پاک کن را بزنید تا به منوی service oil interval برسید.
۳. دکمه ی بالای دسته ی برف پاک کن را بزنید و نگه دارید تا زمان سرویس ریست شود.
۴. سوئیچ را ببندید.

به این ترتیب چراغ سرویس این خودرو ریست می شود.

