

برای تعریف ریموت خودروی تویوتا پرادو طبق مراحل زیر اقدام می کنیم.

۱. همه درب ها را ببندید و فقط درب سمت راننده باز باشد.
 ۲. دوبار کلید را داخل سوئیچ کرده و خارج سازید.
 ۳. دوبار درب سمت راننده را بسته و باز کنید به نحوی که در انتها درب سمت راننده باز باشد.
 ۴. یکبار سوئیچ را داخل مغزی کرده و در آورید.
 ۵. سه بار درب سمت راننده را بسته و باز کنید این بار درب در انتها بسته باشد.
 ۶. کلید را داخل سوئیچ کرده، سوئیچ را یک بار باز و بسته کنید و سپس سوئیچ را در آورید.
 ۷. در تأیید عملکرد شما رله قفل مرکزی یکبار عمل می کند.
 ۸. دکمه بستن و باز کردن ریموت را همزمان به مدت یک ثانیه فشرده نگه دارید و سپس بلافاصله دکمه باز کن ریموت را یک ثانیه دیگر فشار دهید.
- برای خاتمه عملیات درب خودرو را باز کنید.