

فرآیند تعریف ریموت خودروی کاپرا به صورت دستی انجام می شود و نیازی به استفاده از دستگاه عیب یاب نمی باشد .

مراحل تعریف ریموت :

۱. ابتدا داخل خودرو بنشینید . دربها را بسته و مصرف کننده ها مثل رادیو پخش چراغها و ... را به جز فلاشرها از مدار خارج کنید.
۲. سویچ را داخل مغزی قرار داده و قفل فران را آزاد کنید.
۳. سویچ موتور را باز نموده تا چراغهای پشت آمپر روشن شود. سپس آنرا را ببندید در این زمان چراغ سکیوریتی جلوی داشبورد یکبار چشمک می زند این عمل باید حدود ۲ ثانیه طول بکشد.
۴. مجدداً عملیات بند ۳ را بدون توقف و پیوسته تکرار کنید .
۵. سویچ را مجدداً باز کنید در این هنگام چراغ سکیوریتی شروع به چشمک زدن می نماید سپس قطع میگردد و نیز مجدداً شروع به چشمک زدن نموده و خاموش می شود . سپس دکمه (Unlock) را فشرده نگه داشته همزمان سویچ را ببندید و منتظر بمانید تا چراغ سکیوریتی کاملاً خاموش گردد.
۶. سویچ موتور را از مغزی خارج کرده و ابتدا دکمه (Unlock) و سپس دکمه (Lock) را با توقف فشار دهید در صورت صحت انجام عملیات فوق ، قفل دربها باز و بسته می شوند . در غیر اینصورت و عدم فعال شدن ریموت کنترل می بایست عملیات فوق مجدداً تکرار نمایید.
نکته مهم : عملیات بندهای ۳،۴،۵ بایستی بدون توقف و پیوسته در مدت زمان ۷ ثانیه انجام پذیرد.