

مراحل تعریف ریموت به شرح زیر می باشد:

۱. درب سمت راننده باز

۲. توسط دستگاه تعریف کلید با خودرو ارتباط برقرار کنید (در مورد دستگاه های ادونس):

میتسوبیشی > پاجرو ۲۰۰۷ سویچ باز همزمان فلاشر چشمک زن راهنما را ۶ مرتبه فشار دهید. برای تایید عملکرد شما رله قفل

مرکزی یک بار عمل می کند.

۳. دکمه قفل کن ریموت را فشار دهید.

۴. برای خروج درب را یک بار باز و بسته نمایید

