

عیب یابی فنی

www.nasicoelec.ir

تعریف ریموت خودروی تویوتا کمری به روشنی انجام می شود و برای تکمیل این فرآیند نیازی به استفاده از دستگاه عیب یاب نمی باشد . مراحل تعریف ریموت Toyota Camry به شرح زیر می باشد:

- ۱) کلید خارج از مغزی سوئیچ باشد، تمام درها بسته باشد و فقط درب راننده باز باشد و قفل آن باز باشد.
- ۲) در عرض ۵ ثانیه، دوبار سوئیچ را وارد مغزی سوئیچ کنید و خارج نمایید.
- ۳) در عرض ۴۰ ثانیه مراحل زیر را انجام دهید.

A. دوبار درب راننده را بسته و باز نمایید.

B. کلید را وارد مغزی سوئیچ کنید و اجازه دهید در همان حالت باقی بماند.

C. درب راننده را بیندید.

D. سوئیچ را یک بار باز کنید و دوباره بیندید.

E. سوئیچ را از مغزی سوئیچ خارج کنید.

۴) در عرض سه ثانیه، درب ها به صورت اتوماتیک قفل می شوند و دوباره باز می شوند و نشان می دهد که وارد حالت تعریف ریموت شده است. اگر درب ها به صورت خودکار باز و بسته نشدن، مراحل بالا را تکرار نمایید.

۵) در عرض ۴۰ ثانیه مراحل زیر را انجام دهید.

A. دکمه های قفل و باز ریموت را همزمان برای ۱,۵ ثانیه فشار دهید.

B. بلافضله بعد از رها کردن دکمه های قفل و باز ریموت، دکمه های قفل یا باز را به تنها یی برای مدت ۲ ثانیه نگه دارید. در عرض

۳ ثانیه درب ها باید قفل و سپس باز شوند که نشان می دهد، تعریف ریموت به درستی انجام شده است. اگر درب ها دوبار به صورت خودکار باز و بسته شدن، دو مرحله ای آخر را تکرار کنید.

۶) برای هر ریموت جدید این دو مرحله ای آخر را تکرار کنید.

پس از اتمام مراحل بالا ریموت های خودرو باید به درستی کار کنند در غیر اینصورت مراحل بالا را به ترتیب و با رعایت زمان های اعلام شده مجدد انجام دهید.