

۱. همه درب های خودرو بسته باشد.

۲. سویچ را ۵ مرتبه وارد مغزی سویچ کرده و خارج کنید.

۳. یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید.

اگر ریموت به درستی کار نکرد، پروسه را تکرار کنید.

