

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

اطلاعیه فنی

شماره: ۱۳۹۵-۱۵۱



کلید مدرک: ۱۶۵۵۵

عنوان: روش ریست کردن (Initialize) شیشه بالابر درب هایما

نوع خودرو: هایما

به اطلاعیه نمایندگان مجاز می رساند در صورت مراجعه خودروی هایما با یکی از ایرادهای زیر مربوط به شیشه بالابر:

- ❖ شیشه بصورت پله پله حرکت می کند.
- ❖ شیشه در وسط کورس حرکتی گیر کرده است.
- ❖ عدم عملکرد آنتی تریپ شیشه بالابر سمت راننده.

به منظور رفع ایراد لازم است مطابق مراحل زیر اقدام به Initialize یونیت-موتور شیشه بالابر گردد:

- ۱- کلید شیشه بالابر ، به سمت بالا فشرده و نگه داشته شود.
 - ۲- در همین حالت ، سوئیچ باز شود. { در مرحله IG Power (بعد از ACC) }.
 - ۳- بعد از باز کردن سوئیچ ، حدود ۵ ثانیه کلید در حالت فشرده به سمت پایین نگه داشته شود تا شیشه پایین رود.
 - ۴- سپس یک مرتبه کلید به سمت بالا و بصورت اتوماتیک برده شود (بدون نگهداشتن کلید و فقط با یک ضربه)
 - ۵- مجدداً شیشه بطور کامل و با فشردن به سمت پایین بصورت اتوماتیک پایین آورده شود. (بدون نگهداشتن کلید و فقط با یک ضربه). در این حالت یونیت شیشه بالابر ریست شده است.
- نکته ۱:** این عملیات را می توان هم از طریق کلیدهای روی پنل کنترلی درب راننده و هم از طریق کلید شیشه بالابر مربوط به هر درب انجام داد.

نکته ۲: توجه گردد فقط شیشه بالابر سمت راننده قابلیت آنتی تریپ دارد. لذا جهت تست عملکرد آنتی تریپ شیشه بالابر راننده، یک مانع نرم در انتهای شیشه گذاشته شود و شیشه اتوماتیک بالا رود. پس از برخورد شیشه با مانع ، تا نصف کورس پایین خواهد آمد.



شرح اجرت	کد اجرت یونیکس	کد اجرت اوراگل
تنظیم کلید شیشه بالابر درب جلو چپ	۷۷۸۰۵	۵۴۱۴۵۸۱

صفحه: ۱

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

تایید: مدیر بت کیفیت

واحد تهیه کننده

نام: عبدالرضا امیری

نام: رحیم خیرآدمی

نام: مسعود جویانی

نام: محمد علامیر

از: ۱

امضاء:

امضاء:

امضاء:

امضاء: