

۱. ابتدا داخل خودرو بنشینید. دربها را بسته و مصرف کننده ها مثل رادیو پخش چراغها و... را به جز فلاشرها که قادر به قطع آن نمی باشید از مدار خارج کنید.
۲. سوییچ را داخل مغزی قرار داده و قفل فرمان را آزاد کنید.
۳. سوییچ موتور را باز نموده تا چراغهای پشت آمپر روشن شود. سپس آنرا را بیندید در این زمان چراغ سکیوریتی جلوی داشبورد یکبار چشمک میزنند این عمل باید حدود ۲ ثانیه طول بکشد.
۴. مجدداً عملیات بند ۳ را بدون توقف و پیوسته تکرار کنید.
۵. سوییچ را مجدداً باز کنید در این هنگام چراغ سکیوریتی شروع به چشمک زدن مینماید سپس قطع میگردد و نیز مجدداً شروع به چشمک زدن نموده و خاموش می شود. سپس دکمه (Unlock) را فشرده نگه داشته همزمان سوییچ را بیندید و منتظر بمانید تا چراغ سکیوریتی کاملاً خاموش گردد.
۶. سوییچ موتور را از مغزی خارج کرده و ابتدا دکمه (Lock) و سپس دکمه (Unlock) را با توقف فشار دهید در صورت صحت انجام عملیات فوق ، قفل دربها باز و بسته می شوند . در غیر اینصورت و عدم فعل شدن ریموت کنترل می بایست عملیات فوق مجدداً تکرار نمایید.

**نکته مهم :** عملیات بندهای ۳، ۴، ۵ بایستی بدون توقف و پیوسته در مدت زمان ۷ ثانیه انجام پذیرد.