

به منظور معرفی ریموت کنترل خودروی مورانو ابتدا لازم است از سلامت باتری ریموت کنترل و همچنین ولتاژ مناسب باتری خودرو اطمینان حاصل شود. ضمناً درب های خودرو بسته بوده و از باز بودن قفل تمامی دربها اطمینان حاصل گردد. پس از بررسی شرایط فوق برای انجام فرآیند تعریف ریموت مطابق مراحل زیر عمل می کنیم:

۱. کلید را در مغزی سوئیچ قرار دهید و در کمتر از ۱۰ ثانیه سوئیچ را شش بار از حالت (Lock) به حالت (On) برده و برگردانید سپس فلاشرها دو مرتبه روشن و خاموش خواهند شد.

۲. دکمه ی (Unlock) روی ریموت کنترل را نگه دارید و همزمان دکمه ی (Lock) روی ریموت را ۳ مرتبه فشار دهید و سپس دکمه ی (Unlock) را رها کنید. پس از انجام دقیق این مرحله فلاشرها یک مرتبه روشن و خاموش میشوند ، که در این مرحله حافظه ی قبلی پاک میشود و ریموت مورد استفاده در این عملیات معرفی می گردد.

۳. چنانچه میخواهید ریموت دیگری معرفی کنید ، کلید اول را از مغزی سوئیچ خارج کنید و و کلید دوم را در مغزی سوئیچ قرار دهید. فرآیند مرحله ۲ را برای این ریموت نیز تکرار کنید .امکان حداکثر تعریف ۴ ریموت برای این خودرو وجود دارد ، که در صورت معرفی ریموت کنترل چهارم ، فلاشرها ۳ مرتبه روشن و خاموش می شوند که به معنی پر شدن حافظه ی سیستم برای تعریف ریموت کنترل است.

۴. در پایان برای اتمام فرآیند تعریف ریموت، سوئیچ را باز کنید و روی حالت (On) قرار دهید.

۵. پس از اتمام مراحل بالا ریموت های خودرو باید به درستی کار کنند در غیر اینصورت مراحل بالا را به ترتیب و با رعایت زمانبندی های اعلام شده مجدد انجام دهید.