

برای تعریف ریموت دو دکمه ی خودروی تویوتا یاریس طبق مراحل زیر عمل می کنیم:

۱. درب خودرو سمت راننده را باز نگه دارید.
۲. دو مرتبه سوئیچ را در مغزی گذاشته و خارج کنید.
۳. درب خودرو سمت راننده را دو بار باز و بسته کنید.
۴. سوئیچ را یک بار در مغزی سوئیچ گذاشته و درآورید.
۵. درب خودرو سمت راننده را دو بار باز و بسته کنید.
۶. یک بار سوئیچ را در مغزی گذاشته و درآورید.
۷. درب خودرو سمت راننده را ببندید.
۸. سوئیچ را دو بار باز کنید و ببندید.
۹. سوئیچ را از مغزی جدا کنید.
۱۰. به صورت اتوماتیک قفل مرکزی دوبار باز و بسته می شود.
۱۱. دکمه های روی ریموت کنترل را به مدت ۵ ثانیه با هم فشرده نگه دارید.
۱۲. ریموت کاملاً معرفی شده است.

